

# プリント合板が下地の場合

## 施工に必要な材料



【下パテ材】  
タイガーGLパテ60

1袋150m<sup>2</sup>施工



【ファイバーテープ】  
スリムファイバー48

《発注先》  
地元の建材屋さん等



【上パテ材】  
MPパテ

1袋60m<sup>2</sup>施工



【仕上げ材】  
湯布珪藻土

1袋 13~15m<sup>2</sup>施工

《発注先》  
湯布珪藻土メーカー  
※湯布珪藻土ホームページから発注できます

### 1 目地とジョイント部分にGLパテ



**POINT!**

プリント合板が  
浮いてる箇所は  
ビスで増し打ちをして  
固定してください。

### 2 ジョイント部分にファイバーテープ貼り



### 3 全体にMPパテで下擦り



### 4 湯布珪藻土塗り

