

底目地を無くす場合

施工に必要な材料



【下パテ材】
タイガーGLパテ60

1袋150m²施工



【ファイバーテープ】
スリムファイバー48

《発注先》
地元の建材屋さん等



【上パテ材】
MPパテ

1袋60m²施工



【仕上げ材】
湯布珪藻土

1袋 13~15m²施工

《発注先》
湯布珪藻土メーカー
※湯布珪藻土ホームページから発注できます



1 底目地にGLパテ



2 ファイバーテープ貼り



3 MPパテ

